

BETON

imite l'aspect des bétons cirés.
Facile à mettre en œuvre, il peut être appliqué sur d'anciens revêtements bruts ou peints, sur stratifié, mélaminé... **SANS SOUS COUCHE PREALABLE.** Lavable

Vous avez besoin de :



Base et Effet
BETON



Imperméabilisant
BETON

+

Taloche et Brosse Badigeon



Mode d'emploi :

Il est important de bien préparer votre support. Sur bois VERNI, MELAMINÉ, STRATIFIÉ : lessivez votre support et laissez sécher. Egrenez votre support avec du papier de verre (grain 240) puis dépoussiérez.

Sur des MEUBLES CIRÉS, supprimez, au préalable, la cire à l'aide d'un décireur.

- 1 Appliquez, à l'aide d'une taloche inox, l'enduit en couche épaisse et régulière. Ne pas trop appuyer sous peine d'enlever le produit. Laissez sécher 4h.
- 2 Déposez une noisette d'enduit sur votre taloche et revenez sur votre décor en écrasant le produit sur les arêtes créées précédemment. Laissez sécher 1h.
- 3 Poncez la surface avec du papier de verre grain fin (400). Dépoussiérez avec un chiffon humide bien essoré.
- 4 Appliquez l'Imperméabilisant au pinceau jusqu'à saturation du support. Faites le test de la "goutte d'eau" : si elle perle, votre effet est suffisamment imperméabilisé. Sinon, réappliquez une couche.

Conseils & Astuces LIBÉRON

Selon les "coups de taloche" donnés, vous obtiendrez un effet plus ou moins marqué. Vous pouvez renouveler l'application de l'Imperméabilisant BETON si votre support devient poreux.

Libéron - 39210 DOMBLANS - France

Retrouvez d'autres réalisations sur www.liberon.fr

@ www.liberon.fr
03 84 35 00 50

Informations, conseils,
astuces... en ligne



Une autre idée sympa...

BETON

Inspiré des décors urbains,
cet effet apportera une touche très
contemporaine à votre intérieur.
Un effet tendance à la portée
de tous.



Matières à sensations



Effet béton Brouillard et Pierre de Lune



www.ecolabels.fr

